



Техническа поддръжка и електронен гаранционен сертификат www.vevor.com/support

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕСТИЛИРАНА ВОДНА МАШИНА

МОДЕЛ: YMK40202

Ние продължаваме да се ангажираме да ви предоставяме инструменти на конкурентни цени. „Спестете наполовина“, „Половин цена“ или други подобни изрази, използвани от нас, представляват само приблизителна оценка на спестяванията, които бихте могли да получите от закупуването на определени инструменти от нас в сравнение с основните водещи марки и не означава непременно, че обхващат всички категории инструменти, предлагани от нас. Моля, напомняме Ви внимателно, когато правите поръчка при нас, да проверите дали действително спестявате наполовина в сравнение с водещите големи марки.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ДЕСТИЛИРАНА ВОДА
МАШИН

МОДЕЛ: УМК40202



НУЖДАТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Имате въпроси относно продукта? Нуждаете се от техническа поддръжка? Моля, не се колебайте да

се свържете с нас: Техническа поддръжка и електронен
гаранционен сертификат www.vevor.com/support

Това е оригиналната инструкция, моля, прочетете внимателно всички инструкции в ръководството, преди да започнете работа. VEVOR си запазва правото да тълкува ръководството за потребителя. Външният вид на продукта ще зависи от продукта, който сте получили. Моля, извинете ни, че няма да ви информираме отново, ако има технологични или софтуерни актуализации на нашия продукт.

	Предупреждение - За да намали риска от нараняване, потребителят трябва да прочете внимателно ръководството за употреба.
	Това устройство е в съответствие с Част 15 от правилата на FCC. Работа е предмет на следните две условия: (1) Това устройство може не причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причини нежелана операция.
	Този продукт е предмет на разпоредбите на Европейската директива 2012/19/ЕО. Символът, показващ зачеркнат кош за боклук на колелца показва, че продуктът изисква отделно изхвърляне събиране в Европейския съюз. Това се отнася за продукта и всички аксесоари, маркирани с този символ. Продукти, маркирани с като такива не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци, но трябва да се предадат в пункт за събиране за рециклиране на електрически и електронни устройства

ПАРАМЕТЪР

Модел	УМК40202
Материал	304 неръждаема стомана,
	Полипропилен
Входна мощност	Променливотоково напрежение 220-240V, 50-60Hz
Номинална мощност	750W

Обем на дестилатора	4,2 кварта 1,1 галона 4 литра
Обем на бутилката	
Скорост на обработка	1,1 кварта/час
	0,26 галона/час
	1 л/ч
Температура на безопасно изключване	300°F
	150°C

Благодарим ви, че закупихте дестилатор за вода VEVOR. Преди да използвате нашия дестилатор, моля, уверете се, че всички части са в добро състояние и прочетете внимателно инструкциите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - Прочетете преди употреба ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар или нараняване на хора!)

Не потапяйте главата и основата във вода или друга течност, нито пускайте водата с кран.

След като водата в дестилационния варел се изсуши и се защити автоматично от системата за защита срещу изсушаване, машинният възел трябва да се отвори след интервал от около 15 минути, за да се избегнат евентуални наранявания, причинени от парата в варела.

Преди да свържете продукта към захранването, проверете дали маркираното напрежение съответства на използваното локално напрежение.

Ако щепселът, контактът или продуктът са повредени, не изваждайте машината за ремонт без разрешение, за да избегнете неправилно свързване на вътрешната верига, което може да доведе до късо съединение и други опасности.

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, ако - 3 -

те са били под наблюдение или са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с него опасности.

Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако те са по-възрастни от 8 години и са под наблюдение. Дръжте уреда и кабела му далеч от Да се съхранява на място, недостъпно за деца под 8 години. Този продукт не е подходящ за хора с физически или психически разстройства, за да избегнат вреда, причинена от неправомерни действия употреба.

Не докосвайте гореща повърхност без предпазни средства

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Не разглобявайте устройството, освен ако това не е направено от оторизиран сервизен техник. Изключете щепсела от контакта. уреда преди да го напълните. Не превишавайте маркировката MAX.

Не докосвайте контакта с мокра ръка, за да намалите риска от токов удар.

Ако щепселът, контактът или продуктът са повредени, не изваждайте машината за ремонт без разрешение, за да се избегне неправилно свързване на вътрешния верига, което води до късо съединение в захранването и други опасности.

Когато сваляте компонентите на главата или почистващите продукти, натиснете бутона OFF (ИЗКЛ.) първо превключвателя и изключете захранващия щепсел на компонентите на главата и щепсела за захранване на хоста.

Не използвайте един и същ контакт с други уреди с висока мощност, докато работещи, за да се предотврати претоварване

Винаги изключвайте захранващия кабел от контакта, преди да пълните или почиствате уреда или винаги когато не се използва

ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Поради чисто новата неръждаема стомана в резервоара за дестилация, може да усетите много лека „нова миризма“ или слаб вкус от първите няколко цикъла.

Въпреки това, водата е напълно чиста и безопасна за консумация. Всякакви остатъци

ароматът или вкусът се разсейват с всяка употреба, докато водата стане напълно без мирис и вкус. След първите няколко цикъла почти не би трябвало да има всякакъв вкус и всъщност ще „има“ по-добър вкус от всеки друг филтриран или бутилирана вода.

Свалете главата на дестилатора или го почистете, първо натиснете превключвателя OFF и изключете захранващия кабел.

За първи път добавете 1,0 л вода и 2 супени лъжици лимонена киселина в резервоар на главния двигател, кипнете вода за около 20 минути, след като я излеете водата, изплакнете резервоара и капака на дестилацията с чиста вода (дестилираната вода, приготвена за първи път, не може да се пие).

При почистване на интериора е забранено използването на стоманена четка (кадифе) и други твърди предмети за почистване на вътрешния резервоар на главния двигател и вътрешния резервоар на главата на машината, за да се избегнат драскотини, образувани върху повърхността на вътрешния резервоар, което ще доведе до натрупване на мръсотия в празнината с фини драскотини.

Когато е необходимо да спрете производството, можете да натиснете превключвателя OFF. Няма нужда да чакате водата в резервоара на машината да изсъхне напълно нагоре.

Този продукт може непрекъснато да произвежда дестилирана вода, натиснете бутона OFF превключвателя и включете главния компонент след интервал от около 15 минути. Добавете водата с най-големия котлен камък във вътрешния резервоар на основната машината и натиснете превключвателя ON, за да рестартирате дестилацията.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА



Дестилаторът за вода VEVOR кипва водата, за да убие бактерии и паразити, събира пречистената пара и оставя след себе си примесите. Охлажда и кондензира парата в чиста дестилирана вода.

Резервоарът и дюзата на VEVOR са изработени от неръждаема стомана 304, оборудвани с тръбичка от силикон за хранителни цели и висококачествена кана. В никакъв случай не Пластмасата, която е в контакт с вода. 100% преварена и стерилизирана, чиста и безопасна. Пиенето на дестилирана вода ежедневно може да ви поддържа хидратирани и здрави Усвършенстван безшумен вентилатор + технология за супер охлаждане: Парно супер охлаждане. Превключвател ВКЛ./ИЗКЛ.: Стартирайте или спрете производството на кондензат по всяко време. Функция за защита срещу изсушаване: Когато водата в резервоара за дестилатор е напълно изпарява, контролът на температурата автоматично ще изключи захранването, за да защитите машината.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА



№.	Име	Количество	№.	Име	Количество
	Дестилатор за вода	1	Г	Болтове	2
Б	Капачка за събиране	1	Н	Квадратни ядки	2
С	Капак на каната	1		Активен въглен Саше (Този в Дюза)	4
Д	Неръждаема стомана Каишки	2	Дж.	Захранващ кабел	1
Е	Карафа	1	К	Лимонена киселина	1
Ф	Дръжка	1	Л	Силиконова тръба	1

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

		
Инсталирайте резервоар за съхранение на вода	Поставяне на активен въглен	Монтаж на силиконови тръби
		
Сложете почистващ препарат с лимонена киселина в кофата и почистете вътрешността кофа	Напълнете с вода резервоар за дестилация, не превишавайте нивото на водата	Поставете главата захранващия кабел в гнездото за захранващ кабел на главата
		
Свържете захранващ кабел на тялото към основното тяло	Свържете щепсела на захранващия кабел на тялото към отвора за контакт на стената или подходяща кабелна тава	Поставете водата правилно резервоар за съхранение



Натиснете превключвателя ON, за да стартирате
дестилация. (зелената)



Натиснете превключвателя OFF (червения), за
да спрете дистилацията.

Не споделяйте един и същ контакт с други уреди с висока мощност, докато работят, за да предотвратите претоварване, и се уверете, че повърхността е суха и уредът е напълно сглобен. 1. Напълнете резервоара на дестилатора с вода, като не превишавате максималното ниво на водата.

※Използването на гореща или преварена вода може да намали времето за дестилация. 2. Поставете обратно горната част на резервоара на дестилатора, поставете буркана за събиране под изхода за дестилирана вода.

※ Проверете дали уплътнителният пръстен на главата на машината е правилно поставен или не тече. 3.

Свържете

захранващите кабели към контакта и дестилационната машина. ※ Моля, уверете се, че захранващите кабели са правилно свързани и закрепени. 4. Натиснете ЗЕЛЕНИЯ превключвател на дестилационната машина. Индикаторът на

Бутонът за старт светва, вентилаторът на главата започва да се върти и дестилаторната машина започва да се нагрява.

5. Дестилаторната машина се нагрява за около 30 минути и дестилираната вода започва бавно да капе от дестилатора към каната.

6. Спрете дестилацията, като натиснете ЧЕРВЕНИЯ превключвател или изключите захранващия кабел от контакта. ※

Дестилаторът VEVOR е специално оборудван със система за защита срещу изсушаване. Той автоматично спира, когато резервоарът за дестилация е сух, за да се гарантира безопасността.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ



※При първа употреба, моля, сварете го с лимонена киселина и вода,

и след това го почистете.

1. Добавете 1,0 л вода и 2 супени лъжици лимонена киселина в резервоара на дестилатора, сложете Поставете отново капака и варете вода за около 20 минути.
2. След като излеете водата, измийте резервоара и капачката на дестилерията с мека кърпа кърпа (дестилираната вода, приготвена за първи път, не може да се пие).
3. Изплакнете тези части с чиста вода, като не допускате никакво електрическо компонентите да се намократ.

ТОПЛИ СЪВЕТИ:

Почиствайте вътрешността на резервоара за варене след приключване на всеки цикъл и след изключване на уреда. се е охладил поне 30 минути. Изключете дестилатора от захранването и Оставете го да се охлади напълно преди почистване, поддръжка или ремонт. Никога не използвайте разяждащи химикали или силни абразиви, които могат да повредят стоманена облицовка.

Изплаквайте и избърсвайте резервоара на дестилатора ежедневно с чиста вода и мека кърпа. Почиствайте резервоара и капачката на дестилатора поне веднъж месечно, за да отстраните минералите отлагания и други натрупвания от облицовката от неръждаема стомана. Почиствайте бутилката за събиране поне веднъж месечно с топла сапунена вода и изплакнете го обилно след това, за да премахнете остатъците от сапун. Никога не редувайте превключвайте бързо между гореща и студена вода, тъй като това може да повреди бутилката. Ако това устройство няма да се използва за продължителен период от време, отстранете капачката за събиране от капака, поставете капачката за съхранение на мястото ѝ и я съхранявайте дестилатор на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и недостъпно за деца.

※ Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Работата е при спазване на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения получени, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Сглобка на силиконово уплътнение

Силиконовото уплътнение предотвратява изтичането на вода от дестилатора. При поставяне



или го подменят, уверете се, че заоблената страна е обърната нагоре.



Сглобка на активен въглен и дюза

Монтажът и демонтажът на изходната дюза са показани на диаграмата вдясно. Преди да се монтира изходната дюза за вода в главата на машината, първо трябва да се монтира активен въглен в изходната дюза за вода от неръждаема стомана. Проверете дали уплътнението е на мястото си.





※ Ако паропреградата е деформирана, моля, коригирайте я ръчно, в противен случай това ще повлияе на ефективността на изхода на водата.



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА КАПАКА НА ДЕСТИЛАТОРА


Изчакайте 15 минути след спиране на дестилацията, преди да свалите капака. Внимателно отворете капака отстрани, за да избегнете изгаряне.



※ Отстранете горния капак 15 минути след спиране на дестилацията

СГЛОБЯВАНЕ НА КАРАФАТА



		
Сложете неръждаемата стомана лентите в отвора на каната;	Поставете квадратната гайка в жлеба на лентата от неръждаема стомана	Поставете вдлъбнатата част на дръжката с изпъкналата част на неръждаемата стомана ремъци
		
Затегнете горния винт и долния винт с кръстата отвертка	Същото важи и за другата страна на дръжка	Поставете капака върху Канафа с отвор, обърнат към чучура на каната.

ПЛИКЧЕ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН

Съставки на активен въглен: Натурална кокосова черупка. Функции: Премахва миризми и подобрява вкуса.

Срок на годност: Всяко саше с активен въглен трябва да се смени в рамките на 25 дни. Ако откриете странен вкус или мирис в дестилираната вода, моля, сменете сашето с активен въглен незабавно. Водата ще бъде по-вкусна, ако използвате 2 сашета едновременно.

Моля, не поставяйте неизползвано или използвано в момента саше с активен въглен в хладилника, за да избегнете абсорбиране на миризми, които биха могли да доведат до лош вкус на водата.

Използваното саше с активен въглен може да се използва повторно за премахване на миризма, като се постави

го в обувки или хладилник. Новите сашета с активен въглен могат да отделят малки следи от черен прах, който е напълно безвреден за човешкото тяло. Това е просто прахообразен въглен. Моля, използвайте го спокойно.

Новите сашета с активен въглен са запечатани в запечатани найлонови торбички и трябва да се съхраняват на хладно място.

Срокът на годност на ново саше с активен въглен е 2 години.

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕСТИЛАТОРИ

Почистващи съставки: Лимонена киселина с хранителен клас (произведена от естествени култури като картофи и царевица). Функции: Може да разтваря замърсявания и твърди остатъци и да потиска растежа на бактерии.

Цел: Почистване на останалите остатъци след процеса на дестилация

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблеми	Причини	Решения
1. Странно шум се случва в върха	(1) Твърде много мръсотия върху Моторът, който причинява тази част да стане дефектна или да издава странен звук	почистете двигателя и сглобете отново горната част
2. Горната част няма функция	(1) Валът на двигателя е заседнал	Търсене на помощ от отдела за обслужване на клиенти
	(2) Свързване на кабела на двигателя грешка	Проверете свързването на кабела на двигателя
	(3) Неизправност на предпазителя на двигателя.	Сменете двигателя и го сглобете отново.
	(4) Захранването е изключено от тялото	Преоценка на тялото на дестилерията
3. Вода изтичане	(1) Горната част има лош проблем с разсейването на топлината	Уверете се, че главният захранващ кабел е включен в контакта на стената

ОТ отгоре по време на на дестилация процес	(2) Вентилаторът спира да работи или се появява прекомерно количество прах.	Преразгледайте функцията на плота и почистете праха
	(3) Гуменият пръстен на възглавницата се е втвърдил	Сменете гумения пръстен на амортизатора
	(4) Гуменият пръстен на възглавницата е монтиран неправилно	Моля, проверете отново гумения пръстен на възглавницата
	(5) Охлаждащият канал е запушен или дестилираната вода не капе гладко	Проверете отново охлаждащия канал и отстранете чужди предмети въпрос. Проверете дестилираната вода обратен поток
	(6) Дюзата е монтирана неправилно и причинява теч на дестилирана вода	Моля, инсталирайте правилно след потвърждение
	(7) Друго изтичане на вода	Дюзата и чучурът на контейнера за вода не са били правилно подравнени

Проблеми	Причини	Решения
4. Проблем с прегряването на тялото	(1) Няма захранване към тялото, захранващите кабели и контактите връзка проблем.	Проверете двете страни на захранващите кабели и контакти, за да видите дали има проблем с лоша връзка. Проверете дали контактът в стената функционира нормално. Проверете дали главният превключвател на захранването е в положение „ВКЛЮЧЕНО“ или не.

	(2) Изгорял предпазител (той понякога случва се в средата на процес на дестилация)	Сменете предпазителя
	(3) Неизправност на главния захранващ кабел	Сменете главния захранващ кабел
5. Изгорели контактни гнезда	Захранващите кабели не бяха правилно включени, води до лоша връзка и се е разтопила	Сменете гнездата
6. Изгорял главен захранващ кабел	Захранващият кабел е деформиран поради неправилна работа	Сменете главния захранващ кабел
7. Изтичане на вода от тялото	(1) Резервоарът от неръждаема стомана е счупен	Сменете резервоара от неръждаема стомана
	(2) Водата капе отгоре надолу	Проверявайте горната част по време на дестилацията
8. Колекция г дестилиран безводен повече от 4 литри	(1) Налято е по-малко от 4 литра вода	Налейте вода до линията „FULL“ (пълно)
	(2) Вентилаторът спира да работи, което води до загуба на пара	Проверете дали функцията на вентилатора и захранването са нормални или не
9. Главният прекъсвач на захранването е неизправен	Не може да се превключи	Смяна на главния прекъсвач на захранването

ЗАБЕЛЕЖКА

Този уред е предназначен за употреба в домакинство и подобни приложения, като например:

кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни среди. селски къщи. от клиенти

в хотели, мотели и други жилищни среди. среди от типа „нощувка със закуска“.


Ако производителят желае да ограничи употребата на уреда до по-малко от горепосоченото, това е ясно посочено в инструкциите. Преди да използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки.

Адрес: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Шанхай


Внос в Австралия: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Нов Южен Уелс 2122 Австралия

Внос в САЩ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Пуледас Груп ООД
Блок 5, Къща Алберт Едуард, Павилионите
Престън, Великобритания



ШУНШУН ГмбХ
Рьомеракер 9 Z2021, 76351
Линкенхайм-Хохцетен, Германия

Произведено в Китай

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Техническа поддръжка и електронен гаранционен
сертификат www.vevor.com/support