


РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Моля, прочетете внимателно всички инструкции



ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Извадете лампата от кутията; Отстранете всякакви опаковки от продукта; Поставете опаковката в кутията и я съхранявайте за безопасно съхранение.

В кутията: основа на лампата i-Total, бутилка с восък, капак, ръководство за употреба

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА ЛАВА ЛАМПИ:

1. Когато лампата работи, внимавайте да не я местите или разклащате, за да избегнете помътняването на течността и трайното ѝ увреждане.
2. Разликата в размера на крушката или мощността ще доведе до незадоволителни резултати, пожар или счупване на стъклената тръба.
3. Крушката на лампата и рефлекторът може да не са центрирани по време на транспортирането. Моля, центрирайте ги отново преди да включите лампата.
4. Не поглъщайте.
5. Това не е играчка. Това е електрическа лампа. Пазете далеч от достъп на малки деца. Лампата е проектиран да работи при средна стайна температура от 20-25°C (68-77°F).
Отнема прибл. 3-5 часа за загряване. Не оставяйте лампата без надзор по време на употреба.
6. Дръжте лампата далеч от източници на студен или топъл вятър, като отопление и климатик вентилационни отвори.
7. Цветът на восъка ще избледнее след 2-3 цикъла на работа. Ако восъкът не плава, изключете, оставете лампата да достигне стайна температура и включете отново.
8. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са били под надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

МОНТАЖ

Разопакувайте внимателно цялото съдържание. Уверете се, че елементът е изключен от контакта. Поставете основата върху плоска повърхност. Поставете бутилката с восък нагоре и я поставете в основата, като я закрепите здраво. Поставете капака върху бутилката с восък.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

Включете края на захранващия кабел в електрическата мрежа (контакт) и **ВКЛЮЧЕТЕ** лампата от копчето.

Моля, проверете дали напрежението, отбелязано върху продукта, съответства на вашето захранващо напрежение.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛАМПАТА iTOTAL:

Включете превключвателя iTotal Lamp, след 1 до 2 часа восъкът ще започне да се топи и ефектът на движещия се восък ще бъде видим.

Забележка: До 2 часа след изключване уредът може да е горещ - внимавайте да не го докосвате дори и след изключване, за да избегнете изгаряния.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Уверете се, че лампата i-Total е напълно охладена преди почистване.

Изключете продукта от захранването, ако е оставен без надзор

Изключете продукта от захранването преди почистване.

НИКОГА не потапяйте продукта във вода и използвайте суха кърпа за почистване.

ВНИМАНИЕ

1. Когато лампата работи, внимавайте да не я местите или разклащате, за да избегнете помътняване на течността и трайни повреди.
2. За да избегнете запушване на вентилационните отвори, не поставяйте продукта върху килим или покривка когато лава лампата работи, тъй като това може да причини пожар.
3. Лампата никога не трябва да се нагрява по друг начин нито трябва да се охлажда изкуствено или да се използва, когато съдът с течността е напукан или повреден.
4. Преди да го носите лампата, моля, проверете дали восъчният слой е напълно изстинал и втвърден.
5. Пространството в горната част на съда с течността е предвидено за разширяване. Не нарушавайте уплътнението на капачката, за да я напълните с течност или твърдо вещество. Счупването на печата може да бъде опасно и ще развали продукта.
6. Използвайте само определената крушка за смяна. Разликата в размера на крушката или мощността ще доведе до незадоволителни резултати при работа, пожар или счупване на стъклената тръба.
7. При дълъг период на съхранение осигурете оптимална среда за съхранение - лампата не бива да замръзва или прегрява. Това може трайно да повреди продукта. Винаги използвайте оригиналната кутия за съхранение на лампата.
8. Не докосвайте уреда по време на работа.

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ, КОГАТО ВОСЪКЪТ Е ВСЕ ОЩЕ ТОПЪЛ, ТОВА МОЖЕ ДА РАЗВАЛИ ЕФЕКТА НА ДВИЖЕНИЕТО.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате какъвто и да е електрически продукт, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното:

- Винаги се уверявайте, че напрежението на етикета отговаря на напрежението на електрическата мрежа във вашия дом.
- Неправилната работа и неправилната употреба могат да повредят продукта и да причинят нараняване на потребителя.
- Когато лампата i-Total работи, уверете се, че не я местите или я разклащате, за да избегнете помътняване на течността и трайно да я повредите
- Лава лампа никога не трябва да се нагрява по друг начин нито трябва да се охлажда изкуствено. Да не се използва, когато стъклото е напукано или повредено.
- Никога не потапяйте устройството във вода или друга течност с цел почистване.
- Не работете с уреда, ако е бил изложен на вода, влага или друга течност, за да се предпазите от токов удар, експлозия и/или нараняване на вас и повреда на уреда.
- Ремонтите на електрическото оборудване трябва да се извършват само от квалифициран електротехник. Неправилните ремонти могат да изложат потребителя на сериозен риск.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Не поставяйте предмети в нито един от отворите.
- Пазете уреда от прах, мъх и др.
- Не използвайте този уред за нищо друго освен предназначението му
- Пазете уреда далеч от обсега на малки деца
- Този продукт не е играчка
- Не използвайте абразивни почистващи разтворители за почистване.
- Винаги изключвайте от електрическата мрежа след употреба.
- Използване само на закрито

КОГАТО LED ВОСЪЧНАТА ЛАМПА СВЕТНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ, ТЯ ЩЕ ИЗПУСКА ДИМ ПРИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ТОВА Е НОРМАЛНО ЯВЛЕНИЕ.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване AC 230V 50Hz

Размер на продукта 8,5 x H35cm

Мощност: 23W

Компонент в бутилката: Вода: 83% Восък: 17%

