

Кратки инструкции за употреба на струг Vevor WM210V-L

Първо включване и подготовка за работа:

- Поставете струга на стабилна и равна повърхност в сухо и осветено помещение.
- Уверете се, че всички части са правилно монтирани и няма транспортни повреди.
- Свържете машината към стандартен 220V монофазен контакт с предпазител.
- Проверете всички защитни капаци и аварийни бутони.
- Включете машината чрез главния бутон и изчакайте контролният панел да се активира.
- Пуснете машината на празен ход за около 1 минута за тест.
- Проверете фиксацията на работния детайл и инструментите в държача.

Съвети за безопасна употреба:

- Не носете широки дрехи, ръкавици или бижута по време на работа.
- Работете винаги със затворени защитни капаци – капакът на патронника е свързан със защитен прекъсвач.
- Не превключвайте посоката на въртене при работещ шпиндел.
- При нужда използвайте аварийния стоп бутон.
- Носете защитни очила и при нужда антифони.
- Изключвайте машината от контакта след работа.

Поддръжка и профилактика:

- Смазвайте направляващите шини и подвижните части на всеки 8-10 работни часа с машинна грес.
- Почиствайте струга от стружки и прах след всяко използване.
- Следете за износване на ремъци, лагери и зъбни колела.
- Не работете при необичайни вибрации или шум – спрете и проверете машината.